

IEEE1394 ハードディスク

DiF-GT シリーズ ューザーズマニュアル

はじめに	7	1
接続 1	1	2
使いかた 2	21	3
付録 2	99	1

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

注意マーク 本注意 に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特に注意すべき事項

です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れ

があります。

次の動作マーク かな に続くページは、次にどこのページへ進めば良いかを記しています。

文中の用語表記

・本書では、次のようなドライブ構成を想定して説明しています。

A: フロッピーディスクドライブ

C: ハードディスクドライブ

- ・「i.LINK」、「FireWire」、「IEEE1394」は同じインターフェースです。本書では「i.LINK」と「FireWire」を「IEEE1394」と表記しています。
- ・文中[]で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボダン、チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・本書に記載されているハードディスク容量は、16B = 1000%byteで計算しています。OSやアプリケーションでは1GB = 1024%byteで計算されているため、表示される容量が異なります。

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

i.LINKは、IEEE1394およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINKはソニー株式会社の商標です。 FireWireはApple社の商標です。その他、本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標また は登録商標です。

本書では、™、®、©などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。 特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本 書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も 記載されています。

パソコンの故障 / トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障 / トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

企 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が 考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

は、警告・注意を促す記号です。 の近くに具体的な警告内容(例: <u>//</u> 感電 注意)が描かれています。
に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。
の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。 (例:① 分解禁止)
は、しなければならない行為を示す記号です。
の近くに、具体的な指示内容(例: ご プラグをコンセントから抜く)が描か
れています。

■ Λ 警告 |



本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電したりする恐れがあります。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電、故障する恐れがあります。



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。また、本製品のシールやカバーを取り外した 場合、修理をお断りすることがあります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチ をOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを 抜く

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電したりする恐れがあり ます。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまっ た場合は、すぐに電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜 電源プラグをいてください。

> 本製品は精密機器です。衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。衝撃は本 製品の故障の原因となります。



AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まない でください。

海外などで異なる電圧で使用するとショートしたり、発煙や火災の恐れがあります。



濡れた手で本製品に触れないでください。

パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原 因となります。また、コンセントに接続されていなくても故障の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。火災になっ たり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。

- ・設置時に、電源コードを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしなでく ださい。
- ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- ・熱器具を近付けたり、加熱したりしないでください。
- ・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- 極端に折り曲げないでください。
- ・電源コードを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源コードが傷んだら、弊社インフォメーションセンターまたは、お買い上げ の販売店にご相談ください。



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。



電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないよう に機器を配置してください。

強制

さわってけがをする恐れがあります。



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカおよび周辺機器メー 力が提示する警告や注意指示に従ってください。



ACアダプタ、i.LINKケーブルは必ず本製品付属のもの、または同等のもの (弊社製接続キット)をご使用ください。

本製品付属以外のACアダプタ、i.LINKケーブルをご使用になると、電圧や端子の極 性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因と もなります。



電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災 や感電の恐れがあります。

注意



ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータの格納用機器へのアクセス中は、パソコンや機器の電源をOFFにしたり、リセットしたりしないでください。

データを消失、破損する恐れがあります。バックアップの作成を怠ったために、 データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。



各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。 各接続コネクタには手を触れないでください。

故障の原因となります。



本製品の上に物を置かないでください。

傷がついたり、故障の原因となります。



通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。 故障の原因となります。



アクセスランプが点灯している間は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。



シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品のよごれは、乾いたきれいな布で拭いてください。 汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブ やアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてく ださい。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあ ります。



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカの定める手順に従ってください。



電源スイッチのON/OFFは、少なくとも数秒の間隔をあけて行ってください。 本製品の故障、データの消失、破損の恐れがあります。

強制



強制

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア (フロッピーディスク、MO ディスク等) にバックアップしてください。

とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に 二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データ が消失、破損する恐れがあります。

- 誤った使い方をしたとき
- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- ・故障、修理などのとき
- ・パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき
- ・天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてMOディスク、フロッピーディスク等にパックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・直射日光が当たるところ
- ほこりの多いところ
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露すると ころ
- ・振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ
 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ

故障や変形の原因となります。

・漏電または漏水の危険があるところ

故障や感電の原因となります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

目 次

1	はじめに 7
	特徴7パッケージの内容8各部の名称9作業のながれ10
2	接続11
	接続の前に (Windows 搭載パソコン)
	接続時の注意13
	本製品の設置13縦置きにする場合13横置きにする場合14イルミネーションパーツの取り付け15
	AC アダプタの接続
	本製品を積み重ねる場合16
	パソコンとの接続17
	IEEE1394 対応機器を 2 台以上接続する場合
	取り外しかた 19 WindowsMe/98 19 Windows2000 20 Macintosh 20

3	使いかた 21
	フォーマット時の注意21フォーマットのしかた21WindowsMe/9821Windows200022Macintosh27使用上の注意28
4	付録29
	パックアップ 29 パックアップの必要性 29 パックアップ用のメディア 29 パックアップデータの復元(リストア) 29 メンテナンス 30 ハードディスクのエラーチェック(スキャンディスク) 30 ハードディスクの最適化(デフラグ) 30 Disk Formatter のアンインストール 30 仕様 31



はじめに

本製品を使用する前に知っておいていただきたいことを説明しています。

特徵

IEEE1394(i.LINK、FireWire)に対応 高速シリアルインターフェースIEEE1394に対応して います。最大400Mbps(理論値)でのデータ転送 が可能です。

プラグ&プレイ、ホットプラグに対応 本製品やパンコンの電源が入った状態でも、ケーブ ルを抜き差しして自由につなぎ替えられます。

ただし、ケーブルを抜く際は、必ず定められた手順に従って作業してください。【 P19「取り外しかた」】

最大63台の機器を接続できます。

ツリー型接続の場合は最大63台(パソコンを含む)、デイジーチェーンの場合は最大17台(パソコンを含む)の機器を接続できます。また、機器間のケーブルの長さは最大4.5mです。

本製品は起動用ハードディスクとしては使用できません(0Sを起動できません)。 あらかじめご了承ください。

フォーマットユーティリティ「Disk Formatter」標準添付(WindowsMe/98用)

簡単な操作でハードディスクをフォーマットできます。

WindowsMe/98でハードディスクをフォーマットするときは、必ずDisk Formatterを使用してください。OS付属のフォーマッタは使用しないでください。

Disk Formatterについての詳細は別冊「Disk Formatter ソフトウェアマニュアル」を参照してください。

Windows2000を使用している場合は、OSのフォーマット機能でフォーマットします。

「Disk Drive TuneUp-SE」標準添付 (Macintosh用)


ハードディスクをマウントし、フォーマットするための ソフトウェア「Disk Drive TuneUp-SE (ソフトウェ アアーキテクツ社製)が付属しています。

Disk Drive TuneUp-SEについての詳細は、別紙「Disk Drive TuneUp-SE クイックリファレンス」を参照してください。

パッケージの内容

パッケージには、次の物が梱包されています。万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店に ご連絡ください。なお、本体形状はイラストと異なることがあります。

ハードディスク(本体).....1台



IEEE1394ケーブル(転送速度:400Mbps)			
6ピン	6ピン(1m)	1本	
4ピン	6ピン(1m)	1本	
ACアダプタ1個			
	<u> </u>		



電源ケーブル1本



縦置き用スタンド2個 ハードディスクを縦置きにするときに使用します。【 P13 】



スタックスペーサ2個 ハードディスクや同じ形の弊社製ドライブを積

み重ねるときに使用します。【P16】



ゴム足......4個

ハードディスクを横置きにするときに、底面のく ぼみに貼り付けます。【 P14 】



イルミネーションパーツ2個 パープルとグラファイトの2色があります。 ハードディスクの電源ランプの上に取り付けます。【 P15 】



BUFFALOシール 1枚



i.LINKシール1枚

Windows 搭載パソコンに ハードディスクを接続する 場合に、ハードディスクの 背面に貼ります。 【P9「各部の名称」】



FireWireシール1枚

Macintoshにハードディスクを接続する場合に、ハードディスクの背面に貼ります。 【P9「各部の名称」】




DiF-GTユーティリティディスク (フロッピーディスク)......1枚

Windonws 搭載パソコン用のユーティリティ「マイクロソフト社 IEEE1394 デバイスドライバ」、「Disk Formatter」が収録されています。

Disk Drive TuneUp-SE(Macintosh用)	Disk Formatter ソフトウェアマニュアル1冊
・CD-ROM1枚	ソフトウェア使用許諾書1枚
・クイックリファレンス1枚	
・ユーザー登録カード	ユーザー登録はがき、保証書1枚
(ソフトウェアアーキテクツ社)1枚	ユーザー登録はがきは保証書を切り離した
・シリアル番号シール	後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご 返送ください。また、切り離した保証書は、大
(ソフトウェアアーキテクツ社)1枚	びたください。 また、切り離りた 保証 書は、 入切に保管してください。
ユーザーズマニュアル(本書)1冊	別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

各部の名称

前面



背面 電源スイッチ 前面方向にスライドするとON、 背面方向にスライドするとOFFに なります。 IEEE1394端子(6ピン) シール貼り付け位置 ACアダプタ用コネクタ Windows搭載パソコンの場合はi.LINKシールを、 Macintoshの場合はFireWireシールを貼ります。 フック-

作業のながれ

パソコンの電源スイッチをONにする

・WindowsMeを使用している場合 付属のフロッピーディスク「DiF-GTユーティリティディスク」で

「Disk Formatter」をインストールする

【P12「Disk Formatterのインストール(WindowsMe/98)」

参照】

・Windows98を使用している場合 付属のフロッピーディスク「DiF-GTユーティリティディスク」

で「マイクロソフト社 IEEE1394 デバイスドライバアップデー

ト」と「Disk Formatter」をインストールする

【P11「IEEE1394デバイスドライバのアップデート(Windows

98)」、P12「Disk Formatterのインストール(WindowsMe/

98)」参照】

・Windows2000を使用している場合 ... 特にソフトウェアをインストールする必要はありません。

・Macintoshを使用している場合 付属の「Disk Drive TuneUp-SE」をインストールする

【別紙「Disk Drive TuneUp-SE クイックリファレンス」参照】

ハードディスクをパソコンに接続する【P17】

- ・WindowsMe/98を使用している場合 ..Disk Formatterでハードディスクをフォーマットする【P21】
- ・Windows2000を使用している場合 OSのフォーマット機能でハードディスクをフォーマットする【P22】
- ・Macintoshを使用している場合 Disk Drive TuneUp-SEでハードディスクをフォーマットする 【 P27 】

ハードディスクは、物理フォーマットだけが行われた状態で出荷されています。 使用する前に必ず論理フォーマットしてください。

2

接続

本製品をパソコンに接続する方法と、接続時の注意事項を説明しています。

接続の前に (Windows 搭載パソコン)

本製品をパソコンに接続する前に、マイクロソフト社 IEEE1394 デバイストライパアップデートおよび Disk Formatter をインストールします。

Unplug Utility のアンインストール (Windows98)

弊社製 IEEE1394 対応ハードディスクに付属のソフトウェア「Unplug Utility」がパソコンにインストールされている場合は、次の手順でアンインストールしてください。 Unplug Utilityと IEEE1394 デバイストライパアップデートは併用しないでください。

- 1 [スタート] [設定(S)] [コントロールパネル(C)]を選択します。
- 2 [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。
- 3 一覧から「Unplug Utility のアンインストール」を選択し、[追加と削除(R)]ボタンをクリックします。
- 4 以降は画面の指示に従って操作します。

以上でUnplug Utility のアンインストールは完了です。

IEEE1394 デバイスドライバのアップデート (Windows98)

付属のフロッピーディスク「DiF-GT ユーティリティディスク」でドライバをアップデートすることにより、本製品のパフォーマンスが向上します。また、IEEE1394機器を接続したままパソコン本体の省電力機能(サスペンド/レジューム機能など)を使用することもできるようになります。Windows98を使用している場合は必ずインストールしてください。

- 1 付属のフロッピーディスク「DiF-GTユーティリティディスク」をフロッピーディスクドライブにセットします。
- 2 「スタート] 「ファイル名を指定して実行(R)]を選択します。



3 [名前(0)]にA:¥1394DRV¥242975JPN8.EXEと入力し、[OK]ボタンをクリックします。 下線部にはフロッピーディスクドライブ名を入力します。





使用許諾契約のメッセージをよく読み ます。

使用許諾契約に同意するときは [はい (Y)]ボタンをクリックします。 自動的にドライバがインストールされます。 [いいえ(N)] ボタンをクリックすると、 インストールは中断されます。

「ここで再起動しますか?」というメッセージが表示されたら、「DiF-GTユーティリティディスク」をフロッピーディスクドライブから取り出し、[はい(Y)]ボタンをクリックします。 Windows が再起動します。

以上で IEEE1394 デバイストライパアップデートのインストールは完了です。

Disk Formatter のインストール (WindowsMe/98)

Disk Formatterは、WindowsMe/98で本製品をフォーマット(初期化)するためのユーティリティです。本製品をパソコンに接続する前に次の手順でインストールしてください。

▲独記 本製品は必ず Disk Formatter を使用してフォーマットしてください。 ○S 付属のフォーマッタは使用しないでください。

- 1 付属の「DiF-GTユーティリティディスク」をフロッピーディスクドライブにセットします。
- 2 [スタート] [ファイル名を指定して実行(R)]を選択します。
- 3 [名前(0)]にA:*FORMAT*SETUP.EXE と入力し、[OK]ボタンをクリックします。 下線部にはフロッピーディスクトライブのトライブ名を入力します。
- 4 以降は画面の指示に従って操作します。

以上でDisk Formatter のインストールは完了です。

□ ▶ E Disk Formatterの詳細は、別冊「Disk Formatterソフトウェアマニュアル」を参照してください。

接続の前に (Macintosh)

Disk Drive TuneUp-SEは、Macintoshで本製品をフォーマット(初期化)するために必要なユーティリティです。 本製品をパソコンに接続する前に、必ずインストールしてください。

□メモ Disk Drive TuneUp-SE のインストール手順は、別紙「Disk Drive TuneUp-SE クイックリファレンス」を参照してください。

接続時の注意

パソコンおよび本製品は精密機器です。 巻頭 の「安全にお使いいただくために必ずお守りく ださい」を必ず参照し、指示に従ってください。

大切なデータを守るため、本製品を接続する前に、ハードディスクなどに記録されているデータを他のメディア (フロッピーディスクや MO ディスクなど)に保存してください。

取り付け作業を始める前に、次の物を用意してください。

- ・本製品および付属品
- ・パソコンと周辺機器のマニュアル

取り付け作業をする際は、必ずパソコン本体と 周辺機器のマニュアルを参照してください。

本製品の設置


本製品は縦置き、横置きの2通りの置きかたができます。

- 縦置きにする場合【P13】
- 横置きにする場合【P14】
- M注意・設置作業をする前に、本製品の電源スイッチを必ず OFF にしておいてください。
 - ・動作中本製品を移動させたり、設置方向を変えないでください。本製品の破損の原因となります。
- □メモ・本文中では、本製品を縦置きにした場合を例に説明しています。
 - ・付属のスタックスペーサを使用すれば、横置きにした本製品や同じ形の弊社製ドライブを複数 台積み重ねられます。【 P16 「 本製品を積み重ねる場合 」 】

縦置きにする場合

図のように、本製品のくぼみに合わせて、付属のスタンドを取り付けます。

電源スイッチが上になるように設置してください。



DiF-GTシリーズ ユーザーズマニュアル




▶次へ イルミネーションパーツを取り付けます。【P15「イルミネーションパーツの取り付け」】


横置きにする場合

図のように、付属のゴム足(4個)を本製品底面 のくぼみに取り付けます。ゴム足には両面テープが ついています。

△注意 ゴム足を付けるとスタンドが取り付けられ なくなるため、本製品を縦置きできなくな ります。




本製品を背面から見たときに、次の状態になるよう に設置してください。



イルミネーションパーツの取り付け


お好きな色のイルミネーションパーツを取り付けます。




プタモ パワーランプは、イルミネーションパーツを取り付けた時に最適な光量になるよう設計されています。 イルミネーションパーツは必ず取り付けてください。


▶次へ AC アダプタを接続します。【P15「AC アダプタの接続」】

1 付属の電源ケーブルとACアダプタを 接続します。



2 AC アダプタを本製品に接続します。






♪次へ 本製品とパソコンを接続します。【P17「パソコンとの接続」】

本製品を積み重ねる場合

付属のスタックスペーサを使用して、横置きにした本製品を合計3台まで積み重ねることができます。


▲ 合計4台以上積み重ねないでください。積み重ねた本製品が倒れやすくなります。倒れた場合、 衝撃により故障する恐れがあります。

- 1 本製品すべてに、ゴム足(4個)を取り付けます。 【P14「横置きにする場合」】
- 2 本製品上面のくぼみに合わせてスタックスペーサ(2個)を載せます。



3 上に重なる本製品のゴム足をスタックスペーサのくぼみに合わせて載せます。






学社製 MOiFシリーズ、DSC-GTシリーズ、MOS-S640Rも積み重ねられます。 弊社製 MOU-Rシリーズは積み重ねられません。

パソコンとの接続

- 「メモ・WindowsMe 搭載パソコンを使用しているときは、本製品をパソコンに接続する前に付属の「Disk Formatter」をインストールしておいてください。【P12】
 - ・Windows98搭載パソコンを使用しているときは、本製品をパソコンに接続する前に付属の「IEEE 1394デバイスドライバアップデート」および「Disk Formatter」をインストールしておいてください。 [P11.12]
 - ・Windows 搭載パソコンで、IEEE1394 端子を装備していない機種を使用しているときは、別売の弊 社製 IEEE1394インターフェース IFC-ILCB2(/DV)、IFC-IL3(/DV)などを用意し、パソコンに取り 付けてください。【 IEEE1394インターフェースのマニュアル参照】
 - ・Macintoshを使用しているときは、本製品をパソコンに接続する前に、付属の「Disk Drive TuneUp-SE をインストールしておいてください。Disk Drive TuneUp-SEをインストールしないと、 本製品をパソコンに接続してもマウントされません。【別紙「Disk Drive TuneUp-SE クイックリ ファレンス |参照]

パソコンと本製品の電源スイッチを ON にし、次の図のように接続します。

「ジモ IEEE1394 端子が2 つ以上ある場合、 IEEE1394 ケーブルはどの端子に接続しても構いません。



- ◇注意:・Windows 搭載パソコンを使用している場合、本製品などの IEEE1394 機器をパソコンに接続し たときに、「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。 …既存の ファイルをそのまま使いますか?」というメッセージが表示されることがあります。 その場合は、 [はい(Y)] ボタンをクリックしてください。
 - ・ IEEE 1394 ではホットプラグ () が可能ですが、本製品にアクセスしているときはケーブルを抜 かないでください。

アクセス中に IEEE1394 ケーブルを抜くと、本製品が故障するおそれがあります。

パソコンの電源スイッチが ON の状態でケーブルを抜き差しすること。

□ | Windows 搭載パソコンに本製品を接続すると、[デバイス マネージャ]に次のデバイスが追加されます。

WindowsMe/98.......[SBP2]内に[SB2 Compliant IEEE 1394 デバイス]が追加されます。 [記憶装置]内に[1394/USBディスク]または[IEEE 1394ディスク]が追加されます。

[デバイス マネージャ]は、[マイ コンピュータ]アイコンを右クリック [プロパティ(R)]を クリック [デバイス マネージャ]をクリック で表示できます。


Windows2000[ディスク ドライブ]内に [MELCO INC 1394MEL-HD DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device]が追加されます。

[デバイス マネージャ]は [マイ コンピュータ]アイコンを右クリック [管理(G)]をクリック [デバイス マネージャ] をクリック で表示できます。


IEEE1394 対応機器を2台以上接続する場合

次の図のように接続してください。

△注詞 本製品の電源をOFF にすると、本製品以降に接続している機器が使用できなくなります。




ツリー型の場合



終端から終端の機器の間に使用できるケーブル数は最大16本(16ホップ)です。

左図の例での終端は(A)と(B)となり、その間のケーブル数は ~ の4本(4ホップ)となります。



Windows98 の場合、新しくIEEE1394 機器を接続したときに次の画面が表示されることがあります。その場合は、Windows98 Second Edition CD-ROMをCD-ROMトライプにセットして[OK]ポタンをクリックしてください。IEEE1394トライパがインストールされます。




すでに IEEE1394 ドライバがインストール済みのときは、以前インストールしたドライバを使用します。[はい (Y)] ボタンを数回クリックしてください。


取り外しかた

本製品をパソコンから取り外す手順を説明します。パソコン本体のマニュアルも必ず参照してください。パソコンの電源スイッチが ON のときは、次の手順で本製品を取り外してください。

- ▲ 査意 ・必ず次の手順で取り外してください。次の操作を行わずに取り外すと、エラーメッセージが表示されます。
 - ・本製品にアクセスしているときは、本製品を取り外さないでください。本製品が故障するおそれがあります。

WindowsMe/98





次のページへ続く

3 「' IEEE 1394 ディスク X: ' デバイスをコンピュータから取り外しても安全です。」と いうメッセージが表示されたら、「OK 1 ボタンをクリックします。

下線部には、本製品に割り当てられたドライブ名が入ります。

▲ このメッセージが表示されるまでは、絶対に本製品を取り外さないでください。

4 本製品をパソコンから取り外します。

以上で本製品の取り外しは完了です。

▲ IEEE1394 機器 (本製品を含む)は、必ず終端に接続したものから取り外してください。 終端 ではない機器を取り外すと、次の警告画面が表示されます。



Windows2000

タスクバーのステータス表示領域にあるア 1 イコン ៓ をクリックします。 11:15

2 「MELCO INC 1394MEL-HD DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device - ドライブ (X:)]をクリックします。 下線部には、本製品に割り当てられたドライブ名が表示されます) MELCO INC 1394MEL-HD DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device - ドライブ (F:) を停止します **3**54€ 🖊 11:17.

- 「'MELCO INC 1394MEL-HD DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device'は安全に取り外すこ とができます。」というメッセージが表示されたら、「OK] ボタンをクリックします。 ▲ このメッセージが表示されるまでは、絶対に本製品を取り外さないでください。
- 4 本製品をパソコンから取り外します。

以上で本製品の取り外しは完了です。

Macintosh

- 本製品のアクセスランプが消えていることを確認し、デスクトップにあるハードディスク (本製品)のアイコンをゴミ箱にドラッグアンドドロップします。
- 本製品を取り外します。



使いかた

本製品をフォーマット(初期化)する方法を説明しています。

フォーマット時の注意

フォーマット中は、絶対にパソコンの電源スイッチを OFF にしたり、リセットしないでください。 ディスクが破損するなどの問題が発生します。また、以後の動作についても保証できません。ご注意く ださい。

フォーマットすると、ハードディスク内にあるデータは失われます。 フォーマットする前に、ハードディスクの 使用環境をもう一度よく確認してください。

ハードディスクのフォーマットは、お客様ご自身の責任で行うものです。

誤って大切なデータやプログラムを削除しないように、フォーマットを実行するディスクが何台目のディスクか、パーティション名は何か必ず確認しておいてください。

フォーマットのしかた


WindowsMe/98

本製品を使用する前に、「Disk Formatter」を使用してフォーマットします。

[スタート] - [プログラム(P)] - [MELCO DISK FORMATTER] - [DISK FORMATTER] の順に選択すると、次の画面が表示されます。

フォーマットするドライブを選択します。(本製品は「MELCOINC1394MEL-HD DRIVE」と表示されます)

必要に応じて[ボリューム ラベル]を入力します。




[フォーマット(F)] ボタンをクリックし ます。

・FAT16からFAT32に変換する場合は、本製品をもう一度FAT32でフォーマットしてください。OS に付属の「ドライブコンバータ」でFAT16からFAT32に変換すると、エラーが発生し、FAT32に変換できない場合があります。


ご述 ・2047MB を超える容量を1つの領域として確保する場合は、[ファイルシステム] に [FAT32] を 選択してください。 [FAT16] では、1 つの領域は最大 2047MB となります。

・Disk Formatterに関する詳細は、別冊「Disk Formatterソフトウェアマニュアル」を参照してください。

- ▲ 本製品付属の「Disk Formatter」は使用しないでください。Disk FormatterはWindows2000には対応していません。
 - ・Windows 2000 でパーティション (論理ドライブ) のファイルシステムに FAT32 を使用する場合、1 パーティションあたりの最大容量は32.7GB となります。
 - 1 デスクトップ画面の「マイ コンピュータ 「アイコンをマウスの右ボタンでクリックします。
 - 2 メニューが表示されたら [管理(G)] をクリックします。



4 本製品をWindows2000 で初めて使用する場合は、次の画面が表示されます。





5 署名するディスクを選択します。





[完了] ボタンをクリックします。





未割り当て領域をマウスの右ボタンでクリックします。

メニューが表示されたら [パーティションの作成(P)] をクリックします。





[拡張パーティション(E)] をクリックして(・)を付けます。

[次へ(N)>] ボタンをクリックします。

次のページへ続く

11



[使用するディスク領域(A)] でサイズ を指定します。

サイズを変更する必要がない場合は、 初期 設定のまま最大値で確保します。


[次へ(N)>] ボタンをクリックします。

12



- 「 完 了] ボタンをクリックします。

13



空き領域をマウスの右ボタンでク リックします。

メニューが表示されたら [論理ドライブの作成(L)]をクリックします。

14



-「次へ(N)>] ボタンをクリックします。

15



[論理ドライブ(L)] が選択されていることを確認します。

[次へ(N)>] ボタンをクリックします。

W パーティションのサイズは、最大ディスケ領域よりも小さく指定してください 使用せるディスカ嬢婦(A) TORSE (± мв 〈戻る(8) 次へ(10)〉。 キャンセル

「使用するディスク領域(A)] でサイズ を指定します。

サイズを変更する必要がない場合は、 初期 設定のまま最大値で確保します。

ファイルシステムに FAT32を使用する場合 は、32700MB(32.7GB)以下の値を指定して ください。

「次へ(N)> 1 ボタンをクリックします。



「ドライブ文字の割り当て(A) 1 で割り 当てるドライブ名を指定します。

特に設定を変更する必要がなければ、初期 設定のままにしてください。

「次へ(N)> 1 ボタンをクリックします。

18 フォーマット方法などを設定します。



「このパーティションを以下の設定で フォーマットする(0) 1 をクリックし、 (・)を付けます。

各項目を設定したら、「次へ(N)>] ボ タンをクリックします。

必要に応じて [ボリュームラベル(V)] を入力します。

-[アロケーションユニットサイズ(A)] は特に問題のない限り、 初期設定のまま使用します。

·必要に応じて [使用するファイルシステム(F)] を変更します。 ()

Windows2000だけで本製品を使用する場合は、「NTFS」を選択してください。 マルチブート環境などで他の OS からアクセスするパーティションの場合は、[FAT]を選択してく ださい。

ファイルシステムに関する詳細は、Windows2000のヘルプを参照してください。

△注意 本製品を初めてフォーマットするとき(本製品にパーティションが1つも存在しないとき) は、[クイックフォーマットする(Q)]にチェックマーク(✓)を付けないでください。チェッ クマーク (✓) を付けると、フォーマットが正常に終了しません。

19



ー[完了] ボタンをクリックします。

フォーマットが始まり、進行状況が%表示されます。

□メモ フォーマットを中止する場合は、フォーマット中のパーティションをマウスの右ボタンでクリックし、表示されたメニューの中の[フォーマットの中止(F)]をクリックします。

20



フォーマットが正常に終了すると、ボリュームラベルとパーティションに加えて、「正常」と表示されます。

「ボリュームは開かれているか、または使用中です。 要求を完了できません。」というメッセージが表示された場合

パーティションは作成されていますが、フォーマットは完了していません。[OK] ボタンをクリックし、作成したパーティションを次の手順でフォーマットしてください。

- **1** 作成したパーティションを右クリックして [フォーマット(F)]を選択します。
- 2 必要に応じてボリュームラベルやファイルシステムを設定し、[次へ(N)>] ボタンをクリックします。

 | (ストーリン・ | (ストーリン・ | ストーリン・ | (ストーリン・ | ストーリン・ | ストーリン・
- 3 以降は画面のメッセージに従って操作します。

以上でフォーマットは完了です。

□メモ 本製品を複数の領域に分割して使用するときは、手順 16 でサイズを指定し、以下手順 20までを作成する数だけ繰り返します。

本製品をはじめて使用するときは、付属の「Disk Drive TuneUp-SE」でフォーマットします。フォーマット方法は、別紙「Disk Drive TuneUp-SE クイックリファレンス」を参照してください。

Mac OS 付属のフォーマッタを使用して本製品をDOS 形式でフォーマットした場合、本製品が使用できなくなることがあります。 フォーマットには「Disk Drive TuneUp-SE」を使用してください。

Power Macintosh G3でMac OS8.6以前を使用している場合、本製品をフォーマットできないことがあります。この場合は、Power Macintosh G3 のファームウェアをアップデートしてください。ファームウェアをアップデートするには、アップル社の下記のホームページからアップデートファイルをダウンロードする必要があります。アップデート方法は、アップデートファイルに含まれる「G3 Firmware Updateについて」を参照してください。

アップル社 http://www.apple.co.jp/ftp-info/reference/g3_firmware_update-j.html

インターネットに接続する環境がない場合は、アップル社のサポートセンターにお問い合わせください。

Mac OS9をもっている場合は、Mac OS9の「システムソフトウェア CD-ROM」を使って、ファームウェアをアップデートできます。アップデート方法は Mac OS9のマニュアルを参照してください。

□文王 Disk Drive TuneUp-SE の操作方法や製品情報に関しては、ソフトウェアアーキテクツ社日本事務 所までお問い合わせください。【別紙「Disk Drive TuneUp-SE クイックリファレンス」参照】

株式会社メルコでは、Disk Drive TuneUp-SE に関するお問い合わせは受け付けておりません。 あらかじめご了承ください。

使用上の注意

- ▲ ・ 本製品に仮想メモリを割り当てないでください。本製品を取り外した際に、ハードディスク内のデータが破壊されるおそれがあります。
 - ・本製品のアクセスランプが点灯または点滅しているときは、絶対にパソコンから本製品を取り 外したり、パソコンや本製品の電源スイッチをOFFにしないでください。 データが破損するお それがあります。
 - ・Windows搭載パソコンの省電力モード(サスペンドやレジュームなど)は使用しないでください。 省電力モードから復帰できないことがあります。
 - ・Macintoshのスリーブ機能は使用しないでください。 パソコンをスリープ状態にするときは、事前に本製品を取り外してください。 本製品を接続したままスリーブ状態にすると、 データが破損するおそれがあります。

本製品を取り外すときは、必ず定められた手順に従ってください。【P19「取り外しかた」】

本製品から OSを起動することはできません。

1 台の本製品を複数のパソコンに接続して同時に使用することはできません。

WindowsMe/98 付属のドライブスペース 3 は使用しないでください。 パソコンの動作が不安定になるおそれがあります。

ハードディスクの動作時、特に起動時やアクセス時などに音がすることがありますが、問題ありません。

Windows でフォーマットした本製品を、そのままMacintoshで使用できないことがあります。この場合は、Windows トで本製品のパーティションを削除した後、Macintoshで再フォーマットしてください。

バックアップ

バックアップの必要性

ハードディスクに蓄えられた重要なデータを保護するために、外部のメディアにデータの複製を作成することを「バックアップ」といいます。大容量ハードディスクには、日々大量のデータが格納されます。事故や人為的なミスなど不測の事態でデータを失うことは、業務上大きな損失となります。

【公式意】 ハードディスクを使用する場合は、日常的にバックアップを作成してください。

バックアップ用のメディア

バックアップ用のメディアには次のようなものがあります。

- ・フロッピーディスク ・ 光磁気ディスク (MO) ・ 増設ハードディスク
- ・ ネットワーク (LAN) サーバ ・ CD-R/RW ・ DVD-RAM

大容量ハードディスクのバックアップ先としてフロッピーディスクを選んだ場合、大量のフロッピーディスクが必要になります。また時間もかかるため、効率的な手段とはいえません。可能な限りMOなど容量の大きいメディアにバックアップすることをおすすめします。

増設ハードディスクにバックアップする場合は、そのハードディスクをバックアップ専用にすることをおすすめ します。

□ ※主 Windows98付属のバックアップソールを使って、MOにデータをバックアップする場合、バックアップするファイル容量の合計がMOディスクの空き容量を超えないようにしてください(Windows98付属のバックアップソールの仕様です)。バックアップするときは必要なファイルだけを選択し、MOディスクの空き容量に納まるようにしてください。

バックアップデータの復元(リストア)

バックアップデータを元のハードディスクに復元することをリストアといいます。

リストアコマンド/ツールは、一般的にバックアップコマンド/ツールで指定されたもの以外は使用できません。 マニュアルなどで確認して使用してください。 4

メンテナンス

Windows 付属のツールを使用したハードディスクのメンテナンスについて説明します。

ハードディスクのエラーチェック (スキャンディスク)

Windows には、ハードディスクのエラー(異常)をチェックするためのツールが付属しています。 このツール はエラーを修復することもできます。ハードディスクを安全に使用するために、ハードディスクを定期的にチェックすることをおすすめします。

- 「▼王・エラーのチェック方法は、Windowsのヘルプやマニュアルを参照してください。
 - ・Macintoshには、ハードディスクのエラーをチェックするためのツールは付属していません。ディスクのチェックには、市販のユーティリティを使用してください。

ハードディスクの最適化 (デフラグ)

ハードディスクを長期間使用してファイルの書き込みや削除を繰り返していると、ファイルが分断されてディスクのあちらこちらに散らばってしまいます。 これを断片化 (フラグメンテーション) といいます。 断片化されたファイルは、読み書きする際にディスクのあちらこちらにアクセスしなくてはいけないため、時間がかかっています。

このように散らばってしまったファイルをきれいに並べなおすことを、最適化(デフラグメンテーション)といいます。 ハードディスクを最適化すると、ディスクアクセスの速度が改善されます。

Windows には、断片化したハードディスクを最適化するためのツールが付属しています。 ハードディスクを快適に使用するために、 定期的にハードディスクを最適化することをおすすめします。

- □メモ・最適化の方法は、Windowsのヘルプやマニュアルを参照してください。
 - ・Macintoshには、ハードディスクを最適化するためのツールは付属していません。ディスクの最適化には、市販のユーティリティを使用してください。

Disk Formatter のアンインストール

付属ソフト「Disk Formatter」が不要になったときは、以下を参照してアンインストールしてください。

▲注意 WindowsMe/98からWindows2000ヘアップグレードするときは、必ず事前にDisk Formatterをアンインストールしてください。

- **1** [スタート]-[プログラム(P)]-[MELCO DISK FORMATTER]-[アンインストーラ]の順に選択します。
- 以降は画面の指示に従って操作します。

以上でDisk Formatter のアンインストールは完了です。

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)を参照してください。

	型番	DiF-GT20G	DiF-GT40G	DiF-GT60G
ディスク容量(*1)		20GB	40GB	60GB
インターフェース		IEEE1394端子 (6ピン) ×2ポート		2ポート
セク	タサイズ	512byte		
ディス	ク回転速度	5400rpm		
シークタイム(平均)		12msec以下	9.5msec以下	9msec以下
データ	データ転送速度 最大400Mbps (理論値) (*2)		*2)	
消費電力 最大17W				
温度範囲		10∼35℃		
湿度範囲		20~80% (結露無きこと)		
外形寸法 44(W)×122(H)×216(D)mm		mm		
電源 AC100V 50/60Hz				
対応機種		 i.LINK(IEEE1394)端子標準搭載のDOS/V機および NEC製PC98-NXシリーズ ・弊社製IFC-IL3(/DV)、IFC-ILCB2(/DV)、 IFC-ILP(/DV)、IFC-ILCB(/DV)のいずれかを搭載した DOS/V機およびNEC製PC98-NXシリーズ ・FireWire (IEEE1394) 端子標準搭載のMacintosh 		
対応OS	DOS/V機、 PC98-NX	WindowsMe, Windows98 Second Edition, Windows2000		Windows2000
	Macintosh	Mac OS8.5.1以降		

^{*1} 記載のハードディスク容量は、1GB = 10003byteで計算しています。 OS やアプリケーション では1GB = 1024³byteで計算されているため、表示される容量が異なります。

^{*2} 使用しているパソコンの機種によって異なります。

保証書について

本製品には、保証書が添付されております。この保証書は、本製品の修理についての条件を定めた 約款が記載されております。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、保証期間、 製品名および製品シリアルNo.が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。

ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、弊社製品のユーザーとしてご登録!! たします。

本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。

ユーザー登録後に製品を譲渡した場合でも、ユーザー登録は変更できません。

修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒にお送りください。修理票は、弊社ホームページ(本書裏表紙参照)にてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

返送先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

平日昼間の連絡先

[氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

修理対象のメルコ製品名

弊社製品ハードウェア シリアルナンバー

弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー

具体的な症状 / エラーメッセージ

発生状況 [始めから/ある日突然/環境を変えたら]

発生頻度 [必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他]

コンピュータ [本体メーカ名/型番/シリアルナンバー] ハードディスク [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

ディスプレイ [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

その他周辺機器「メーカ名/型番/シリアルナンパー]

OS(オペレーティング・システム)

[ソフト名/メーカ名/パージョン] 製品以外の添付品 [付属ソフトなど]

製品送付先 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15

株式会社メルコ 修理センター宛

電話番号 052-619-1289

ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはインフォメーションセンター(裏表紙に記載)へお願いします。

宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。

送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送会社に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。

修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

ハードディスクなどの記憶装置をお送りいただいた場合、その記憶装置はフォーマット致します。また、記憶装置を修理する場合は、データが記憶されているディスク部分を交換することがございます。お送りいただく際、必要なデータは必ず事前にバックアップを作成しておいてください。

修理期間は、製品の到着後7日程度、弊社営業日数を予定しております。

弊社製品の情報は次の方法で入手できます



http://www.melcoinc.co.jp/

インター ネット



インフォメーションセンター

サポート

〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内 本製品のサポートは下記で承っております。

ストレージ製品専用ダイヤル

<東 京> 03-5350-7990

月~金 9:30~12:00/13:00~19:00

土/祝 9:30~12:00/13:00~17:00

年末年始と日曜日を除く

祝日を除く

<名古屋> 052-619-1188 祝日を除く 月~金 9:30~17:00

事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認 しておいてください。

- ・コンピュータ名と使用OS・本製品の製品名とシリアルナンバー

・現象(具体的なエラーメッセージなど) 受付時間や電話番号などは、変更されること

があります。 最新の内容は弊社ホームページでご確認ください。